



海捷产品集



技术手册

河北海捷现代教学设备有限公司

地址：河北省沧州市渤海新区中捷产业园区

服务热线：400-600-6158

电子信箱：haijie@haijie.net

电话：0317-5482045/5687018

www.haijie.net


## 》 安装注意事项

- 本设备须由专业技术人员进行安装、拆卸与维修。
- 请安装在清洁、检修方便及利于通风散热处。请勿安装在易产生噪音、震动的位置。
- 安装前，用户须检查安装使用场所电源电压、导线规格、电源插座、熔断器或空气开关等是否能满足所用设备的要求。
- 教室电源必须有效接地，否则讲台不能在该地方使用。
- 请使用设备附带的电源线等配件，不得私自改造电源线。



(图片仅供参考，请以实物为准)

## 》快速安装指导



- ① 拆下装饰板螺丝
- ② 将装饰板旋转180°
- ③ 用螺丝固定

## 》使用指南

序号	项目	详细描述
1		按钮升降/手动升降 (调节显示器角度)
2		饰品/衣物挂件 (手动拉出)
3		键鼠托盘 (向里按一下中间位置即可拉开)